

## Dam- und Sikawild

Für die richtige Anlage der Nase den im Auslieferzustand einseitig losen Querriegel (1) mit der Flügelschraube montieren. Die Stellung "A" der Haltenocken garantieren, dass der Schädel richtig geklemmt ist. Die Sägeführung, kurze oder lange Nase, wird mittels des Abschlagwinkels der Sägeführungsstangen gleichmäßig ausgeführt.

Im Auslieferzustand ist die Geweihsäge für Dam- und Sikawild eingestellt.

## **Rotwild**

Der Querriegel (1) wird entfernt. Die Haltenocken (2), welche in die Lichterhöhlen greifen, werden bis zum Anschlag von Stellung "A" in Stellung "B" verschoben. Die Flügelschrauben gut anziehen.

Der Abschlagwinkel der Sägeführungsstangen für kurze oder lange Nase einstellen. Fertig ist die Abschlagvorrichtung für **Rotwild.**