

KNOBLOCH-JAGD

Montageanleitung: Alu-Hochsitz „Ansitzbock“

Stückliste Ansitzbock

Sitzoberteil inkl. Bodenplatte montiert, Leiter, Stützteil
4 x Teleskopfuß, 2 x Spannseil 3 m, 2 x Erdanker,

Montage Ansitzbock

- **Oberteil (1)** aufklappen und seitlich legen
- **Leiter (2)** in Oberteil einstecken, mit Flügelschraube sichern
- **Stützteil hinten (3)** in Oberteil einstecken und sichern
- **Teleskopfüsse (4)** in Leiter und Stützteil montieren
- **Spannseil (5)** in **Ringösen (6)** einschlaufen
- **Ansitzbock** aufstellen und wie A-Leiter aufklappen
- **Bodenplatte (7)** hochschwenken und sicher einrasten
- **Bodenunebenheiten** mit Teleskopfüssen ausgleichen
- **Erdanker** seitlich in Erdboden einschlagen, das Patentseil mit dem Erdanker spannen und sichern.
- **Zielaufgabe (8)** und **Rückenlehne (9)** hochschieben und in der gewünschten Position fixieren

Montage Ansitzbock mit Verlängerung

Stückliste: Leiter, 2 x Stützprofile, Spannseil 4 m

- **Leiter (10)** u. **Stützprofile (11)** am Oberteil montieren
- **Weitere Montage** wie oben beschrieben

Montage Bedachung

Stückliste: Dachrahmen, Seitenprofile, Dachplane/Tarnnetz

- **Moosgummi (1)** für Eckprofil (2) ca. 10 cm entfernen
- **Eckprofil (2)** mit montierten **Seitenprofil (3)** auf die Gewehraufgabe schieben und Flügelschraube mit Flügelmutter fest anziehen
- **Seitenprofile (3)** an den **Dachrahmen (4)** innen am Aussenprofil schrauben
- **Dachplane (5)** von vorne über den Dachrahmen ziehen - das Tarnnetz seitlich abhängen.
- **Spanngurte** unter der Dachplane verspannen. Das Vorderteil des Dachrahmens ist klappbar

