

KNOBLOCH-JAGD

Montage Transport-Räder – Feldsitz „Bockleiter“

Die Transport-Räder können bei allen bisher gelieferten „Bockleitern“ montiert werden.
Beidseitig am Leiter-Aussenholm je eine Bohrung 8–10 mm vornehmen (siehe Abbildung)

